

ExpoM – RF 4; Kurzanleitung

Sie erhalten das Gerät geladen und betriebsbereit für die Messdauer von einer Woche.

Ein Ladegerät ist nicht enthalten, der Akku ist für die Messdauer ausreichend geladen.

Führen Sie bitte ein Tagebuch, in welchem Sie festhalten, von wann bis wann das Gerät wo gestanden hat (Datum und Uhrzeit). Wir empfehlen das Messgerät für längere Zeit an einem Standort zu lassen (mind. 24h).

Zur einfacheren Auswertung der Messdaten drücken Sie bitte jedes Mal, wenn Sie das Gerät an einem Platz aufgestellt haben, die weiße Taste «Marker» (die Leuchtdiode leuchtet kurz blau): dadurch wird den Messdaten eine Markierung beigefügt, welche zusammen mit dem Tagebuch einfacher erkennen lässt, welche Messwerte für den betreffenden Messort gelten.

Bitte verwenden Sie das Gerät nur stationär und in den von Ihnen genutzten Wohnräumen. (Keine Stallbauten)

Falls Sie Messungen auf einem Aussensitzplatz vornehmen wollen, dann schützen Sie das Gerät bitte vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung. Das Messgerät darf nicht herunterfallen, während der Ausleihdauer sind Sie für das Gerät verantwortlich und haftbar.

Während der Messung sollte das Gerät nicht in der Hand gehalten werden (die Umplatzierung ist kein Problem und das Gerät muss dazu nicht aus- und wieder eingeschaltet werden) und nicht auf einer metallischen Oberfläche liegen. Beides kann die Empfangseigenschaften der eingebauten Antennen und damit die Messung beeinflussen. Das Messgerät darf während der Messdauer nicht an andere Haushalte weitergegeben werden.